ESPAÑOL

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional

Teléfonos para el sistema de comunicaciones MD110

Guía de referencia rápida

Esta Guía de referencia rápida incluye descripciones breves sobre cómo usar las funciones básicas. Para obtener más información sobre todas las funciones disponibles, consulte la correspondiente Guía del usuario.

La Guía de usuario completa está disponible en formato electrónico en el CD de herramientas del teléfono y en http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml.

Free-seating[1]

Iniciar: ✳ **1 1** ✳ *Código de autorización* ✳ *Nº ext. propia* # C

Finalizar: # **1 1** # C

Responder llamadas

Responder:

Manos libres: *(Sólo Dialog 4222 y 4223)* *Pulse la tecla de la línea que parpadea*

Desde otra extensión (Captura de llamada): *Llamar a la ext. que suena* **8**

Finalizar llamada: o C

Hacer llamadas

Llamadas internas: *Nº ext.*

Llamadas externas: *Código de línea externa y nº*

Manos libres: *(Sólo Dialog 4222 y 4223)* *Marcar nº*

Número de marcación rápida común: *Marcar nº de marcación rápida*

Número de marcación rápida individual: ✳✳ **(0–9)**

Marcación con una tecla de función: *Pulsar la tecla preprogramada, por ejemplo,* Sede central

Rellamada al último número externo marcado: ✳✳✳

Marcación por nombre[1]

Ejemplo: "Eva": Guía **3 3 8 8 8** Busca
(Sólo Dialog 4223) Prev o Sigu Marca

Cómo marcar durante una comunicación

Pasar a DTMF: **9** *Marcar los dígitos solicitados*

Consulta

Conversación en curso: **Consulta** *Llamar a la 3ª parte*

Volver a la llamada anterior: **Línea 1** o **Consulta**

Volver a la primera parte y finalizar consulta: C **Línea 1**

Transferencia

Conversación en curso: *Realizar consulta*
Transfer *(Antes o después de recibir respuesta)*

Multiconferencia

Conversación en curso: *Realizar consulta*
3 *(Después de la respuesta)*

Devolución de llamada

Activar: **6**

Cancelar una devolución de llamada: # **3 7** ✳ *Nº ext.* # C

Cancelar todas las devoluciones de llamada: # **3 7** # C

Llamada en espera

Activar: **5** *(Con tono de ocupado) Espera en línea*

Manos libres

(Sólo Dialog 4222 y 4223)

Desde el auricular:

Volver al auricular:

Desvío

Cómo activarlo desde su propia extensión: *Desvío* o ✳ **2 1** # C
(La tecla de desvío está preprogramada)

Cancelar: *Desvío* o # **2 1** # C

Sígueme interno

Cómo activarlo desde su propia extensión: ✳ **2 1** ✳ *Nº nueva ext.* # C

Cancelar: # **2 1** # C

Cómo cambiarlo desde la posición de respuesta: ✳ **2 1** ✳ *Nº ext. propia* ✳ *Nº nueva ext.* # C

Cómo cancelarlo desde la posición de respuesta: # **2 1** ✳ *Nº ext. propia* # C

Sígueme externo

Activar: ✳ **2 2** # *Código de línea externa y nº* # C

Cancelar: # **2 2** # C

Número personal[1]

Activar o cambiar perfil desde la propia extensión: ✳ **1 0** ✳ **(1–5)** # C

Cancelar: # **1 0** # C

Buzón de voz integrado[1]

Entrar en el buzón de voz: *Marcar nº buzón de voz y seguir las instrucciones grabadas*

Nuevo mensaje recibido: *Pulsar la tecla de mensaje preprogramada y seguir las instrucciones grabadas*

Programación de teclas de función

Programar o cambiar una función: ***Program.*** *Pulsar la tecla de función seleccionada*
Nº o código
Volver a pulsar la tecla de función
Program.

Retener llamada

Individual: ***Línea***

Recuperar llamada: ***Línea***

Retención común: **8**

Continuar llamada en ext. propia: ***Línea***

Continuar llamada en otra ext.: *Llamar a la extensión donde se ha retenido la llamada* **8**

Código de cuenta[1]

Nueva llamada externa: ✳ **6 1** ✳ *Código de cuenta* # *Código de línea externa y nº*

Llamada externa en curso: ***Línea*** ✳ **6 1** ✳ *Código de cuenta* # ***Línea***

Información de ausencia[1]

Activar:

Con fecha/hora de retorno: ✳ **2 3** ✳ *Código de ausencia* ✳ *Fecha/hora* # C
(La secuencia de fecha y hora depende del sistema)

Sin fecha/hora de retorno: ✳ **2 3** ✳ *Código de ausencia* # C

Cancelar: # **2 3** # C

Elección de idioma[1]

Cambiar idioma de la pantalla: ✳ **0 8** ✳ *Código de idioma* **(0–9)** # C

Timbre silencioso

Desactivación del timbre:

Desactivación general

Desactivar todas las funciones activadas: # **0 0 1** # C

Abreviaciones y explicaciones

ext.	Extensión
Nº	Número
1	Opcional

Ericsson Enterprise AB. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, póngase en contacto con un socio de ventas autorizado de Ericsson Enterprise.

© Ericsson Enterprise AB 2003-01
Parte de LZV 103 002